



检测报告

Test Report

送检企业: 南城县宏泰实业有限公司

样品名称: 三合一连接件

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250317A1801

样品名称	: 三合一连接件	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 南城县宏泰实业有限公司		
委托单位地址	: 江西省抚州市南城县株良镇工业园区		
生产单位	: 南城县宏泰实业有限公司		
生产单位地址	: 江西省抚州市南城县株良镇工业园区		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025年02月20日-2025年03月17日
签发日期	: 2025年03月17日		
检验依据	: GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及实验方法》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



检测报告

序号	检验项目	要求	单位	检测结果	判定	
1	外观性能要求	厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	---	2.0mm	合格	
		连接件		连接件应无裂缝、叠缝	符合	合格
				外露管口端面应封闭	符合	合格
		焊接件		焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合	合格
				焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合	合格
				焊疤表面波纹应均匀	符合	合格
		冲压件		冲压件应无脱层、裂缝	符合	合格
		铆接件		铆接处铆接应牢固, 无漏铆、脱铆	符合	合格
				铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	符合	合格
		皱纹或波纹		圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致	符合	合格
		喷涂层		涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象	符合	合格
				涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
电镀层	电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺	符合	合格			
	电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕	符合	合格			
2	理化性能	偏心体抗压强度	N	270	合格	
		预埋螺母抗拉强度	N	670	合格	
		连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度	N	1620	合格	
		中性盐雾试验	/	400h 10级	合格	



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250317A1801

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com