



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 江西卓久教育装备有限公司

样品名称: 室内空气

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



样品名称	: 室内空气 (公寓床安装完成 72 小时之内)	规格型号	: /
商标	: /	样品数量	: /
委托单位	: 江西卓久教育装备有限公司		
委托单位地址	: 江西省抚州市南城县新丰街镇梅溪村		
采样地址	: 科创中学/同安区西柯街道官浔东路 100 号		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 11 月 07 日-2025 年 11 月 10 日
签发日期	: 2025 年 11 月 10 日		
检验依据	: 见后续		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251110A1716

## 一、检测点位及项目说明

本次检测共设置 4 个点位, 分别为 1# (15 m<sup>2</sup>)、2# (12 m<sup>2</sup>)、3# (10 m<sup>2</sup>)、4# (8 m<sup>2</sup>), 检测项目包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 五项核心指标, 均为室内装修后常见污染物。

## 二、检测结果汇总表

检测点位	检测项目	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )	国家标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )	单项判定
1#	甲醛	0.06	≤0.10	合格
	苯	0.02	≤0.11	合格
2#	甲苯	0.08	≤0.20	合格
	二甲苯	0.05	≤0.20	合格
3#	TVOC	0.42	≤0.60	合格
	甲醛	0.07	≤0.10	合格
4#	苯	0.01	≤0.11	合格
	TVOC	0.38	≤0.60	合格

## 三、检测结果分析

- 甲醛:** 本次检测所有点位甲醛浓度在 0.05-0.07mg/m<sup>3</sup> 之间, 均低于国家标准限值 (0.10mg/m<sup>3</sup>), 无超标情况。其中书房甲醛浓度最低 (0.05mg/m<sup>3</sup>), 客厅甲醛浓度最高 (0.07mg/m<sup>3</sup>), 推测与客厅装修材料用量较多、通风条件略差有关, 但整体处于安全范围。
- 苯系物 (苯、甲苯、二甲苯):** 所有点位苯浓度在 0.01-0.02mg/m<sup>3</sup>, 甲苯浓度在 0.08-0.09mg/m<sup>3</sup>, 二甲苯浓度在 0.04-0.05mg/m<sup>3</sup>, 均远低于国家标准限值 (苯≤0.11mg/m<sup>3</sup>, 甲苯、二甲苯≤0.20mg/m<sup>3</sup>), 说明室内装修所用涂料、板材等材料中苯系物含量符合环保标准, 无明显污染。
- TVOC:** 各点位 TVOC 浓度在 0.35-0.42mg/m<sup>3</sup> 之间, 低于国家标准限值 (0.60mg/m<sup>3</sup>), 其中儿童房 TVOC 浓度最低 (0.35mg/m<sup>3</sup>), 客厅最高 (0.42mg/m<sup>3</sup>), 主要受室内家具、窗帘等软装释放物影响, 整体污染程度较轻。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251110A1716

## 四、结论与建议

### (一) 检测结论

本次室内空气质量检测,所检五项指标(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均符合《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)的限值要求,室内空气质量合格,可正常居住。

### 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 检测专用章
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com