



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 东莞苗炜年华餐饮管理服务有限公司

样品名称: 油烟, 废水

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com





样品名称	: 油烟, 废水	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: /
委托单位	: 东莞苗炜年华餐饮管理服务有限公司		
委托单位地址	: 广东省东莞市石排镇石崇大道 99 号 502 室		
生产单位	: 东莞苗炜年华餐饮管理服务有限公司		
生产单位地址	: 广东省东莞市石排镇田寮教育路东一巷 3 号之一		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2026 年 04 月 28 日-2026 年 05 月 06 日
签发日期	: 2026 年 05 月 06 日		
检验依据	: 饮食业油烟排放标准(试行)(GB18483-2001) GB 8978-1996《污水综合排放标准》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 62%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

张华伟







## 检测报告

### 一、检测内容

类别	检测点位	检测项目
环境空气和废气	饮食业油烟排放口	油烟

### 二、检测方法及使用仪器

(一) 样品采集				
类别	技术规范			
环境空气和废气	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单			
(二) 样品分析				
类别	检测项目	分析方法	使用仪器	方法检出限
环境空气和废气	油烟	饮食业油烟排放标准(试行)(红外分光光度法)附录 A (GB18483-2001)	红外测油仪	0.1mg/m <sup>3</sup>

### 三、检测结果

表 3-1 油烟检测结果表

设备名称	饮食炉灶油烟净化器		
单个灶头基准排风量	2000m <sup>3</sup> /h		
测点位置	检测项目	实测排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	
饮食业油烟排放口	饮食业油烟	1.09	
备注	饮食业油烟的最高允许排放浓度为 2.0mg/m <sup>3</sup>		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





表 3-2 废水检测结果表

采样时间	2026 年 03 月 03 日				
	检测结果			排放限值	结果评价
检测项目	第一次	第二次	第三次		
pH 值	7.61	7.64	7.65	6-9	合格
化学需氧量 (mg/L)	148	143	135	500	合格
悬浮物 (mg/L)	97	93	92	400	合格
总锌 (mg/L)	0.40	0.54	0.44	5.0	合格
石油类 (mg/L)	0.67	0.65	0.75	20	合格
氨氮 (mg/L)	19.7	20.8	19.3	35	合格
总磷 (mg/L)	4.26	4.16	3.96	8	合格



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI20260506A129

## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

同安公司